



# ELEO

PAVILLON



Montageanleitung Vorhänge für eckige Pavillons

GERNE UNTERSTÜTZEN WIR SIE MIT FOLGENDER ANLEITUNG BEI DER MONTAGE DER VORHÄNGE AN IHREM ECKIGEN PAVILLON.

### ENTHALTENE BEFESTIGUNGSMITTEL

- Ringschraube
- Seilspanner mit Drahtseil
- Vorhänge



### BENÖTIGTE HILFSMITTEL

- Stift
- Metermaß
- Bohrmaschine
- Bohrer D = 6,8 mm
- Gewindebohrer M8

#### SCHRITT 01

**Vorbereitung der Pfosten:** Die Pfosten sind nicht vorgebohrt, damit Sie die Höhe Ihrer Vorhänge individuell bestimmen können. Gehen Sie wie folgt vor:

1. **Vorhanglänge ermitteln:** Die ELEO Vorhänge haben eine Länge von 2,13 m.
2. **Höhe markieren:** Markieren Sie die gewünschte Höhe, an der der oberste Punkt der Schlaufe am Pfosten befestigt werden soll.



Wir empfehlen eine Bohrung auf der Höhe von 2,14 m (gemessen inkl. Befestigungsplatte) vorzunehmen.

3. **Bohrung vorbereiten:** Platzieren Sie die Bohrung genau in der Eckbeugung des Pfostens und bohren Sie vorsichtig mit einem 6,8 mm Bohrer das Loch vor.
4. **Gewinde schneiden:** Schneiden Sie anschließend mit einem M8-Gewindebohrer das Gewinde ein.

#### SCHRITT 02

**Anbringen der Ösen:** Schrauben Sie die beiliegenden Ringschrauben in die vorbereitete Bohrung ein. Wiederholen Sie **Schritt 1** und **Schritt 2** für alle Pfostenseiten, an denen Vorhänge befestigt werden sollen.



#### SCHRITT 03

**Befestigen der Vorhänge:** Fädeln Sie das Drahtseil inklusive Seilspanner durch die Schlaufen der Vorhänge. Pro Pavillonseite können zwei Vorhänge auf das Drahtseil gefädelt werden.

#### SCHRITT 04

**Spannen des Drahtseils:** Hängen Sie die Seilspanner in die gegenüberliegenden Ösen ein. Spannen Sie das Drahtseil, indem Sie das Gewinde des Seilspanners drehen, bis das Seil straff sitzt.



#### SCHRITT 05

**Ausrichten und Fixieren der Vorhänge:** Richten Sie die Vorhänge nach Belieben aus und fixieren Sie sie an den jeweiligen Pfosten, indem Sie die Vorhänge mit den mitgelieferten Stoffbändern oder einer anderen gewünschten Methode festbinden.